

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Mx Onda

## BATIDORA DE MANO

MODELO: MX-BB2500



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL**

### ATENCIÓN

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



### INTRODUCCIÓN

La batidora de mano MX ONDA modelo **MX-BB2500** está equipada con un motor de gran potencia el cual le permitirá batir y mezclar con gran facilidad. Además incluye un control electrónico de velocidad que le facilitará adaptar la misma a cada tipo de alimento a preparar (mayonesa, batidos, etc.).

### ANTES DE CONECTAR LA BATIDORA DE MANO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- No utilice un prolongador. Si bajo su responsabilidad decide hacerlo, utilice solamente un prolongador que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la potencia del aparato.
- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él.
- Cuando no utilice la batidora no deje que el cable de red cuelgue sobre el borde de la superficie donde esté ubicada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque la batidora encima ni cerca de quemadores de gas o placas eléctricas calientes.

- Antes de su uso limpie el conjunto motor así como los accesorios.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el conjunto del motor en agua ni ningún otro líquido, y NO abra el conjunto del motor.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o lesiones corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por parte del usuario no puede ser realizado por niños, a no ser que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Este aparato no puede ser usado por niños (de edad inferior a 8 años) o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto responsable.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado lesiones graves.
- Este aparato ha sido diseñado para uso en interior, no exponga este aparato a la lluvia o humedad y no lo use con las manos mojadas.

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- Durante la manipulación coloque los recipientes sobre una superficie seca, estable y nivelada.
- No toque las partes móviles del aparato cuando éste se encuentre conectado a la red eléctrica.
- Mientras la batidora esté conectada o en funcionamiento, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- Para desconectar la batidora de la red eléctrica tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales


**La batidora tiene partes móviles muy afiladas por lo cual, durante la manipulación o limpieza extreme al máximo las precauciones, para evitar daños personales.**



- **Desenchufe la batidora, siempre que:**
  - No la esté utilizando.
  - Introduzca alimentos o ingredientes en los recipientes.
  - Se produzca un corte de suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático.
  - Cambie de accesorio.
  - Antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- **Nunca utilice la batidora en funcionamiento continuo durante más de un minuto y con alimentos duros durante más de 15 segundos.**

- En caso de avería, anomalías, sí la batidora se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, no utilice el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

## CONTROLES Y ELEMENTOS



- A. Control de velocidad
- B. Conjunto motor
- C. Pie desmontable
- D. Botón de expulsión del pie

## USO DE LA BATIDORA


Con esta batidora usted podrá mezclar o batir alimentos espesos como papillas, purés, etc., mezclar o remover alimentos secos y hacer mayonesa, batidos, etc.

## Preparación previa

Antes de utilizar la batidora por primera vez, deberá limpiarla. Consulte el apartado **Limpieza y mantenimiento** de este manual.

## Montaje y desmontaje del pie desmontable

1. Extracción del pie desmontable; en los laterales del conjunto motor **B** están los botones de expulsión del pie desmontable **D**, para extraer el pie desmontable presione ambos botones **D** y separe el pie desmontable del conjunto motor **B**.
2. Para insertar el pie desmontable haga coincidir el eje central del mismo en el orificio del conjunto motor, después introdúzcalo hasta oír un “clic”, indicación que está correctamente retenido.



### Nota:


Durante la inserción o extracción del pie desmontable, la batidora deberá permanecer desenchufada. Asegúrese de que el pie desmontable queda perfectamente acoplado al conjunto motor.

## Funcionamiento

La batidora incorpora un dispositivo de control electrónico de velocidad con el fin de adaptar la velocidad al cada tipo de alimento.

La velocidad varía en función de la presión del botón de control de velocidad **A**. Presione suavemente este botón hasta que la batidora empiece a funcionar a la velocidad mínima, elija la velocidad mínima para mezclar o remover alimentos secos y seleccione una velocidad superior para mezclar, agitar o batir alimentos espesos.

Si desea aumentar la velocidad continúe presionando el botón de control de velocidad **A** hasta llegar a la máxima (botón presionado hasta el final de su recorrido), esta velocidad es la adecuada para hacer mayonesa, batir claras de huevo, papillas, purés, salsas, etc.



## **Batidora de mano**

La batidora de mano es idónea para la preparación de salsas, cremas, sopas, mayonesa, purés, papillas, batidos o para mezclar alimentos.

Una vez acoplado el pie desmontable en el conjunto motor tal y como se ha descrito en el apartado **Montaje y desmontaje del pie desmontable**, siga los pasos siguientes:

1. Vierta los ingredientes en un recipiente adecuado.
2. Introduzca la batidora de mano en el recipiente.
3. Enchufe el aparato a una toma de red y presione el botón **A** para poner en marcha el motor, en función de la presión ejercida sobre este botón podrá seleccionar la velocidad deseada. Se recomienda utilizar el aparato de forma discontinua, es decir, a intervalos. Con ello obtendrá una mejor calidad en la preparación de los alimentos y un menor esfuerzo del motor.
4. Para evitar salpicaduras durante el proceso, la batidora deberá permanecer vertical.
5. No deje la batidora inmóvil, haga movimientos circulares y con suavidad.
6. Antes de extraer la batidora del recipiente detenga el motor y desenchúfela de la toma de red.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Para evitar el peligro de electrocución, antes de proceder a la limpieza del aparato, desconéctelo de la red eléctrica.
- Las cuchillas del pie batidor se limpiarán vertiendo agua con jabón en un recipiente adecuado y haciéndolas funcionar como si de un uso normal se tratase. Después aclare todos los elementos.
- **No introduzca el pie desmontable en el lavavajillas.**
- No sumerja el conjunto motor en agua ni ningún otro líquido, límpielo únicamente con un paño húmedo y no utilice productos abrasivos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensión de alimentación	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia máxima	1200 W
Velocidad mínima	13000 rpm $\pm$ 15%
Velocidad máxima	15000 rpm $\pm$ 15%
Nivel de ruido	80 dBA
Longitud del cable	130 cm.
Dimensiones	55 x 62 x 417 mm. (l, a, alto)
Peso	950 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 2014/35/EU (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S. A.**  
**C / Matabueyes, 7 nave 1A**  
**19171 - Cabanillas del Campo**  
**(Guadalajara)**

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)  
<http://www.mxonda.es>

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Mx Onda

## MISTURADOR DA MÃO

MODELO: MX-BB2500



**ANTES DO USO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

## ATENÇÃO

Esta unidade trabalha com uma tensão de 230 V, para evitar choque elétrico possível, não tente abri-lo. Este dispositivo tem nenhuma parte que possa ser reparada por si mesmo, em caso de uma avaria não segurar, em contato com um Serviço Autorizado MX ONDA.

Tendo esgotado a vida deste produto elétrico, não jogue no lixo doméstico.

Deve colocá-lo no recipiente apropriado para um centro de reciclagem na sua área, para reciclagem.



Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia RoHS (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e electrónicos.



## INTRODUÇÃO

A mão misturador MX ONDA **MX-BB2500** está equipado com um motor poderoso que permitirá que você para bater e misturar com facilidade.

Também inclui um controle eletrônico de velocidade que irá fornecer alfaiate mesmo para cada tipo de alimento para preparar (maionese, smoothies, etc.)

## ANTES DE LIGAR O MISTURADOR DA MÃO

- Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as para uso posterior.
- Verifique se a tensão de sua tomada é de 220-240V~50/60Hz.
- Não use uma extensão. Se você decidir fazê-lo sob sua responsabilidade, use apenas um cabo de extensão em boas condições e adequado para a alimentação do aparelho.
- O cabo de extensão deve ser posicionado de forma que não fique pendurado no balcão ou na mesa, para que as crianças possam puxá-lo ou tropeçar nele.
- Quando não estiver usando o mixer, não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da superfície onde está localizado ou entre em contato com superfícies quentes.
- Não coloque a batedeira sobre ou perto de queimadores de gás ou placas elétricas quentes.
- Antes de usar, limpe o conjunto do motor e também os acessórios.

- Para se proteger contra o risco de choque elétrico e ferimentos pessoais, não mergulhe o cabo, o plugue ou o conjunto do motor em água ou qualquer outro líquido e NÃO abra o conjunto do motor.
- Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho não está danificado. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte a assistência técnica.
- Os materiais da embalagem (sacos de plástico, isopor, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma fonte potencial de perigo.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização indevida, incorreta ou imprudente do aparelho.

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA**

Ao usar aparelhos elétricos, medidas básicas de segurança devem sempre ser observadas para reduzir o risco de choque elétrico e / ou ferimentos pessoais. Essas medidas incluem o seguinte:

- As crianças não devem brincar com este aparelho.
- A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não podem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não pode ser usado por crianças (menores de 8 anos) ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções adequadas sobre o uso do aparelho e sejam supervisionadas por um adulto responsável.
- O não cumprimento destes avisos e instruções de segurança pode resultar em ferimentos graves.
- Este aparelho foi projetado para uso interno, não o exponha à chuva ou umidade e não o use com as mãos molhadas.
- Durante o manuseio, coloque os recipientes sobre uma superfície seca, estável e nivelada.


- Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico e não profissional. MX ONDA não assume qualquer responsabilidade e a garantia não será válida em caso de uso indevido ou não cumprimento das instruções.
- Não toque nas partes móveis do aparelho quando este estiver ligado à corrente.
- Enquanto o mixer estiver conectado ou em operação, não negligencie sua vigilância e mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Para desligar a batedeira da corrente, retire cuidadosamente a ficha da tomada. Nunca o faça puxando pelo cabo.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.

**O misturador possui peças móveis muito afiadas, portanto, ao manusear ou limpar, tome as precauções máximas para evitar ferimentos.**



- **Desconecte o mixer, desde que:**
  - Você não está usando.
  - Coloque alimentos ou ingredientes nos recipientes.
  - Há uma queda de energia ou um fusível ou disjuntor “queima”.
  - Mude o acessório.
  - Antes de prosseguir com sua própria limpeza de manutenção.
- **Nunca use a batedeira em operação contínua por mais de um minuto e com alimentos duros por mais de 15 segundos.**
- Em caso de avaria, anomalias, se a misturadora cair, a ficha ou outras peças estiverem danificadas, ou o cabo estiver danificado, não utilize o aparelho e não tente repará-lo sozinho. Entre em contato com o Serviço Técnico Oficial MX ONDA mais próximo.

## CONTROLES E ELEMENTOS



- A. Controle de velocidade
- B. Montagem do motor
- C. Pé destacável
- D. Botão de ejeção do pé

### USO DO MISTURADOR


Com este misturador você pode misturar ou bater alimentos grossos como mingaus, purês, etc., misturar ou mexer alimentos secos e fazer maionese, smoothies, etc.

### Preparação prévia

Antes de usar o liquidificador pela primeira vez, ele deve ser limpo. Consulte a seção **Limpeza e manutenção** deste manual.

## Montagem e desmontagem do pé removível

1. Removendo o pé destacável; Nas laterais do conjunto do motor **B** estão os botões de ejeção do pé removível **D**, para remover o pé removível pressione os dois botões **D** e separe o pé removível do conjunto do motor **B**.
2. Para inserir o pé removível, faça coincidir o eixo central do mesmo no orifício do conjunto do motor, a seguir insira-o até ouvir um “clique”, indicação de que está corretamente retido.



### Observação:


Durante a inserção ou remoção do pé removível, o mixer deve permanecer desconectado. Certifique-se de que o pé removível está perfeitamente preso ao conjunto do motor.

## Funcionamento

A batedeira incorpora um dispositivo de controle eletrônico de velocidade para adaptar a velocidade a cada tipo de alimento.

A velocidade varia de acordo com a pressão do botão de controle de velocidade **A**. Pressione suavemente este botão até que a batedeira comece a funcionar na velocidade mínima, escolha a velocidade mínima para misturar ou mexer alimentos secos e selecione uma velocidade mais alta para misturar, agitar ou bater espesso alimentos.

Se quiser aumentar a velocidade, continue pressionando o botão de controle de velocidade **A** até atingir o máximo (botão pressionado até o final do curso), essa velocidade é adequada para fazer maionese, bater claras em neve, mingaus, purês, molhos, etc.



## **Batedeira elétrica**

A batedeira é ideal para preparar molhos, cremes, sopas, maioneses, purês, mingaus, smoothies ou para misturar alimentos.

Uma vez que o pé removível esteja preso ao conjunto do motor, conforme descrito na seção **Montagem e desmontagem do pé removível**, siga estas etapas:

1. Despeje os ingredientes em um recipiente adequado.
2. Coloque a batedeira na tigela.
3. Para ligar o motor, ligue o aparelho na tomada e carregue no botão **A** dependendo da pressão exercida neste botão, pode seleccionar a velocidade pretendida. Recomenda-se o uso do aparelho de forma descontínua, ou seja, em intervalos. Com isso você obterá uma melhor qualidade no preparo dos alimentos e um menor esforço do motor.
4. Para evitar respingos durante o processo, o misturador deve permanecer na posição vertical.
5. Não deixe a batedeira imóvel, faça movimentos circulares e suavemente.
6. Antes de retirar a batedeira do recipiente, desligue o motor e retire o plugue da tomada.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Para evitar o perigo de electrocussão, antes de limpar o aparelho, desligue-o da corrente.
- As lâminas da base da batedeira devem ser limpas despejando água com sabão em um recipiente adequado e fazendo-as trabalhar como se fossem de uso normal. Em seguida, esclareça todos os elementos.
- **Não coloque o pé destacável na máquina de lavar louça.**
- Não mergulhe o conjunto motor em água ou qualquer outro líquido, limpe-o apenas com um pano úmido e não use produtos abrasivos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensão de alimentação	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potência máxima	1200 W
Velocidade mínima	13000 rpm $\pm$ 15%
Velocidade máxima	15000 rpm $\pm$ 15%
Nível de ruído	80 dBA
Comprimento do cabo	130 cm.
Dimensões	55 x 62 x 417 mm. (l, a, alto)
Peso	950 gr.

Especificações técnicas anexadas para alterações sem aviso prévio.

Este produto está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/30 / EU (EMC) sobre Compatibilidade Eletromagnética e 2014/35 / EU (LVD) sobre segurança de baixa tensão.

"MX, MX ONDA" e seus logotipos são marcas registradas da MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S. A.**  
**C / Matabueyes, 7 nave 1A**  
**19171 - Cabanillas del Campo**  
**(Guadalajara - Espanha)**

Telefone de Informações e Assistência Técnica: **+34 902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)  
<http://www.mxonda.es>

# INSTRUCCIÓN MANUAL

# Mx Onda

## HAND BLENDER

MODEL: **MX-BB2500**



**BEFORE USE PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY**

### WARNING

This unit operates with a voltage of 230 V, to avoid a possible electrical shock not try to open it. This equipment does not have part some that could be repaired by your, in the event of a wrong operation not manipulate it, and attend to an Official Technical Service MX ONDA.

Waste electrical products must not be disposed of with household waste.  
This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



This product complies with European Directives RoHS (2011/65/UE), on the restriction of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances.



### INTRODUCTION

The MX ONDA hand blender model **MX-BB2500** is equipped with a powerful motor which will allow you to beat and mix with great ease. It also includes an electronic speed control that will make it easier for you to adapt it to each type of food to be prepared (mayonnaise, smoothies, etc.).

### BEFORE CONNECTING THE HAND BLENDER

- Read these instructions carefully and save them for later use.
- Check that the voltage of your outlet is 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Do not use an extension cord. If you decide to do so under your responsibility, only use an extension cord that is in good condition and suitable for the power of the appliance.
- The extension cord should be positioned in such a way that it does not hang over the counter or table so that children can pull it or trip over it.
- When not using the mixer, do not let the power cord hang over the edge of the surface where it is located, or come into contact with hot surfaces.
- Do not place the mixer on or near gas burners or hot electric plates.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact the technical assistance staff.

- Before use, clean the motor assembly as well as the accessories.
- To protect against the risk of electric shock and personal injury, do not immerse the cord, plug, or motor assembly in water or any other liquid, and DO NOT open the motor assembly.
- The packaging materials (plastic bags, styrofoam, etc.) must not be left within the reach of children, as they are a potential source of danger.
- The manufacturer declines any responsibility for damages resulting from improper, incorrect or reckless use of the appliance.

## **SECURITY MEASURES**

When using electrical appliances, basic safety measures should always be observed to reduce the risk of electric shock and / or personal injury. These measures include the following:

- Children must not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance to be carried out by the user cannot be carried out by children, unless they are over 8 years old and are supervised.
- This appliance may not be used by children (under the age of 8 years) or persons with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge, unless they have received appropriate instructions on the use of the appliance and are supervised by a responsible adult.
- Failure to follow these safety warnings and instructions could result in serious injury.
- This appliance has been designed for indoor use, do not expose this appliance to rain or moisture and do not use it with wet hands.
- This appliance is designed for household, non-professional use only. MX ONDA will not accept any responsibility and the guarantee will not be valid in case of improper use or non-compliance with the instructions.


- During handling, place the containers on a dry, stable and level surface.
- Do not touch the moving parts of the appliance when it is connected to the mains.
- While the mixer is connected or in operation, do not neglect your vigilance and keep it out of the reach of children.
- To disconnect the mixer from the mains, gently pull the plug from the socket. Never do it by pulling on the cable.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer of the appliance may cause fire, electric shock or personal injury.

**The mixer has very sharp moving parts, therefore, when handling or cleaning, take maximum precautions to avoid personal injury.**



- **Unplug the mixer, provided that:**
  - You are not using it.
  - Put food or ingredients in the containers.
  - There is a power outage, or a fuse or circuit breaker “blows”.
  - Change accessory.
  - Before proceeding with your own maintenance cleaning.
- **Never use the mixer in continuous operation for more than one minute and with hard food for more than 15 seconds.**
- In case of breakdown, anomalies, if the mixer has been dropped, the plug or other parts show deterioration, or the cable is damaged, do not use the appliance and do not try to repair it yourself. Contact the closest MX ONDA Official Technical Service.

## CONTROLS AND ELEMENTS



- A. Speed control
- B. Engine assembly
- C. Detachable foot
- D. Foot eject button

## USE OF THE BLENDER


With this mixer you can mix or beat thick foods such as baby food, purees, etc., mix or stir dry foods and make mayonnaise, smoothies, etc.

### Previous preparation

Before using the blender for the first time, it must be cleaned. See the **Cleaning and Maintenance** section of this manual.

### Removable foot assembly and disassembly

1. Removing the detachable foot; On the sides of the motor assembly **B** there are the removable foot ejection buttons **D**, to remove the removable foot press both buttons **D** and separate the removable foot from the motor assembly **B**.
2. To insert the removable foot, make the central axis of the same coincide in the hole of the motor assembly, then insert it until you hear a “click”, an indication that it is correctly retained.



#### Note:


During insertion or removal of the detachable foot, the mixer must remain unplugged. Make sure that the removable foot is perfectly attached to the motor assembly.

### Mixer operation

The mixer incorporates an electronic speed control device in order to adapt the speed to each type of food.

The speed varies depending on the pressure of the speed control button **A**. Gently press this button until the mixer starts to run at minimum speed, choose the minimum speed for mixing or stirring dry food and select a higher speed for mixing, shake or whisk thick foods.

If you want to increase the speed, continue pressing the speed control button **A** until reaching the maximum (button pressed until the end of its travel), this speed is suitable for making mayonnaise, whipping egg whites, porridges, purees, sauces, etc.



## Hand blender

The hand mixer is ideal for preparing sauces, creams, soups, mayonnaise, purees, porridges, smoothies or for mixing foods.

Once the removable foot is attached to the motor assembly as described in the **Removable foot assembly and disassembly** section, follow these steps:

1. Pour the ingredients into a suitable container.
2. Put the hand mixer into the bowl.
3. Plug the appliance into a mains socket and press button **A** to start the motor. Depending on the pressure exerted on this button, you can select the desired speed. It is recommended to use the appliance discontinuously, that is, at intervals. With this you will obtain a better quality in the preparation of food and a lower effort of the engine.
4. To avoid splashing during the process, the mixer must remain upright.
5. Do not leave the mixer immobile, make circular movements and gently.
6. Before removing the mixer from the container, stop the motor and unplug it from the mains socket.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- To avoid the danger of electrocution, before cleaning the appliance, disconnect it from the mains.
- The blades of the mixer foot should be cleaned by pouring soapy water into a suitable container and making them work as if they were normal use. Then clarify all the elements.
- **Do not put the detachable foot in the dishwasher.**
- Do not immerse the motor set in water or any other liquid, clean it only with a damp cloth and do not use abrasive products.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Maximum power	1200 W
Minimum speed	13000 rpm $\pm$ 15%
Maximum speed	15000 rpm $\pm$ 15%
Noise level	80 dBA
Cable length	130 cm.
Dimensions	55 x 62 x 417 mm. (l, a, high)
Weight	950 gr.

Technical specifications attached to change without notice.

This product complies with the European Directives 2014/30 / EU (EMC) on Electromagnetic Compatibility and 2014/35 / EU (LVD) on low voltage safety.

"MX, MX ONDA" and their logos are registered trademarks of MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S. A.**  
**C / Matabueyes, 7 nave 1A**  
**19171 - Cabanillas del Campo**  
**(Guadalajara - Spain)**

Information and Technical Service telephone number: **+34 902 551 501**



Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manual de instruções  
Benutzerhandbuch  
Manuel utilisateur  
Manuale di istruzioni



E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)  
<http://www.mxonda.es>